

**PUSH
YOUR
SKILL**

GO TO →

ZOTAC-CUP.COM

ZOTAC[®]
ZOTAC.COM

**THE ORIGINAL
MINI PC**



facebook.com/zotac



twitter.com/zotac



youtube.com/zotacglobal



vimeo.com/zotac



291-SB309-02ZTF



**QUICK
START
GUIDE**

ZOTAC
ZBOX

P1330 pico

P SERIES



Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS) -----	3
快速啟動指南 (CHT) -----	4
دليل التشغيل السريع (ARA) -----	5
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	6
Rychlá příručka (CZ)-----	7
Schnellanleitung (DE) -----	8
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP) -----	9
Guide d'installation rapide (FRA)-----	10
Kratke upute (HR) -----	11
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN) -----	12
Buku Petunjuk (IND) -----	13
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	14
クイックスタートガイド (JP)-----	15
빠른 시작 가이드 (KR)-----	16
Guia de Arranque Rápido (LA) -----	17
دليل التشغيل السريع (PER) -----	18
Guia de Arranque Rápido (POR) -----	19
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	20
Guia Rápido (PT_BR) -----	21
Ghid de Pornire Rapidă (RUM) -----	22
Руководство по установке (RU)-----	23
Skraceni vodič za rad (SER)-----	24
Rychla příručka (SK) -----	25
Hitri namestitveni vodič (SL)-----	26
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	27
Посібник із швидкого встановлення (UA)-----	28

QUICK START GUIDE


PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Mounting bracket
- 2 x Mounting screws
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS Recovery DVD (optional)
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual & Quick Start Guide



I/O

1. USB 3.0 Type-C port
2. DisplayPort
3. HDMI output
4. Analog audio jack (3.5mm)
5. Ethernet port
6. MicroSD memory card slot
7. Power input (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 ports
9. Power button



INITIAL SETUP INSTRUCTIONS

1. Connect USB devices
2. Connect a display
3. Connect to a home network (optional)
4. Connect power adapter
5. Press the power button to turn on the ZBOX pico
6. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup of Windows.
This process may take several minutes.

快速启动指南


包装内含以下内容

- 1 x 索泰 ZBOX pico
- 1 x 立架
- 2 x 螺丝
- 1 x 电源适配器
- 1 x CTIA(<=>OMTP)适配器
- 1 x 操作系统恢复光碟（可选购）
- 1 x 保修卡
- 1 x 说明书 & 快速安装指南



接口

1. USB 3.0 Type-C接口
2. DP接口
3. HDMI 接口
4. 模拟音频接口 (3.5mm)
5. 网卡接口
6. MicroSD存储卡插槽
7. 电源接头 (DC 5V, 3A)
8. USB 2.0接口
9. 电源按钮



初始安装说明

1. 连接USB设备
2. 连接显示器
3. 连接网线（可选）
4. 连接电源适配器
5. 按下电源开关，启动计算机
6. 按照屏幕提示完成Windows初始设置。这一过程可能需要数分钟时间。

快速啟動指南


包裝內含以下內容

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x 安裝支架
- 2 x 安裝螺絲
- 1 x 電源轉換器
- 1 x CTIA(<=>OMTP轉換器
- 1 x 操作系統恢復光碟 (可選)
- 1 x 保養卡
- 1 x 用戶手冊及快速入門指南



接口

1. USB 3.0 Type-C接口
2. DP接口
3. HDMI 輸出
4. 模擬音頻介面 (3.5mm)
5. 網路卡接口
6. MicroSD記憶卡插槽
7. 電源接頭 (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0接口
9. 電源按鈕



初始安裝說明

1. 連接USB設備
2. 連接顯示器
3. 連接網路線 (可選)
4. 連接電源轉換器
5. 按下電源開關, 啟動電腦系統
6. 按照屏幕提示完成Windows初始設定, 過程可能需要數分鐘時間。

دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة



ZOTAC ZBOX pico X 1

X 1 حامل

X 2 براغي الحامل

X 1 محول كهرباء


X 1 محول CTIA ↔ OMTMP

X 1 DVD استعادة OS (اختياري)

X 1 بطاقة الضمان

X 1 دليل المستخدم ودليل التشغيل السريع

اللوحة الأمامية والخلفية



1. منافذ USB 3.0 Type-C

2. منفذ DP

3. منفذ HDMI

4. الوصلات السمعية (3.5 ملم)

5. منفذ إيثرنت

6. فتحة بطاقة الذاكرة MicroSD

7. مدخل الكهرباء (3A, 5V DC)

8. منافذ USB 3.0

9. زر التشغيل

تعليمات الضبط الأولى

1. قم بتوصيل أجهزة USB

2. قم بتوصيل شاشة

3. صل الجهاز بشبكة منزلية (اختياري)

4. قم بتوصيل محول الكهرباء

5. اضغط زر التشغيل لتشغيل الجهاز

6. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام عملية الضبط الأولية لنظام التشغيل Windows. قد تستغرق العملية بضع دقائق.

KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x montažni držač
- 2 x montažni vijci
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS Recovery DVD (opciono)
- 1 x kartica garancije
- 1 x Uputstvo za korisnike i brzi vodič za pokretanje



I/O

1. USB 3.0 Type-C priključak
2. DP priključak
3. HDMI izlaz
4. Analogni audio priključak (3,5mm)
5. Ethernet priključak
6. Utor za MicroSD memorijsku karticu
7. Ulaz za napajanje (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 priključci
9. Taster za uključivanje/isključivanje



UPUTSTVA ZA POČETNU POSTAVKU

1. Povežite USB uređaje
2. Povežite ekran
3. Povežite na kućnu mrežu (opciono)
4. Povežite adapter za napajanje
5. Pritisnite taste za uključivanje/isključivanje da bi uključili računar
6. Slijedite uputstva na ekranu kako bi obavili početnu postavku Windowsa. Ovaj proces može potrajati nekoliko minuta.

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

CZ


OBSAH BALENÍ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Montážní úchyty
- 2 x Montážní šrouby
- 1 x Adaptér AC
- 1 x Adaptér CTIA<=>OMTP
- 1 x OS Recovery DVD (volitelně)
- 1 x Záruční list
- 1 x Návod k použití & Uživatelská příručka



I/O

1. Port USB 3.0 Type-C
2. Konektor DP
3. Výstup HDMI
4. Analogový audio jack (3,5mm)
5. Ethernet port
6. Otvor pro paměťovou kartu MicroSD
7. Vstup napájení (DC 5V, 3A)
8. Porty USB 3.0
9. Hlavní vypínač



POKYNY PRO PRVOTNÍ NASTAVENÍ

1. Připojte zařízení USB
2. Připojte displej
3. Připojte k domácí síti (volitelně)
4. Připojte napájecí adaptér
5. Stiskněte tlačítko napájení a zapněte počítač
6. Postupujte dle pokynů na obrazovce a dokončete prvotní nastavení Windows.
Tento postup může trvat několik minut.

SCHNELLANLEITUNG


VERPACKUNGSGEHALT

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Montagehalterung
- 2 x Befestigungsschrauben
- 1 x Netzteil
- 1 x CTIA<=>OMTP Adapter
- 1 x OS Recovery DVD (optional)
- 1 x Garantieschein
- 1 x Bedienungs- & Schnellstartanleitung



I/O

1. USB 3.0 Type-C Anschluss
2. DP Anschluss
3. HDMI Ausgang
4. Analog-Audio-Buchse (3.5mm)
5. Ethernet Anschluss
6. MicroSD Speicherkartenslot
7. Netzteilanschluss (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 Anschlüsse
9. An-/Aus-Schaltknopf



INBETRIEBNAHME DER ZOTAC ZBOX

1. Schließen Sie Ihre USB Geräte an
2. Schließen Sie Ihren Monitor an
3. Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk her (optional)
4. Schließen Sie das Netzteil an
5. Schalten Sie das Gerät ein
6. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen um Windows zu installieren. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO


CONTENIDO

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x soporte de montaje
- 2 x tornillos de montaje
- 1 x adaptador AC
- 1 x adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x OS DVD de recuperación (opcional)
- 1 x tarjeta de garantía
- 1 x Manual de usuario y Guía rápida de comienzo



I/O

1. Puerto USB 3.0 Type-C
2. Puerto DP
3. Salida HDMI
4. conector de audio analógico (3.5mm)
5. Puerto Ethernet
6. Slot para tarjeta de memoria MicroSD
7. Entrada de corriente (DC 5V, 3A)
8. Puertos USB 3.0
9. Botón de encendido



INSTRUCCIONES DE INICIO

1. Conecte los dispositivos USB
2. Conecte el display
3. Conectese a su red (opcional)
4. Conecte el adaptador de corriente
5. Presione el botón de encendido
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración inicial de Windows. Este proceso puede llevar algunos minutos.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


CONTENU

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Bracket de montage
- 2 x Vis de montage
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Adaptateur CTIA<=>OMTP
- 1 x DVD de récupération d'OS (optionnel)
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Manuel utilisateur & Guide de démarrage



ENTRÉES / SORTIES

1. Port USB 3.0 Type-C
2. DP port
3. Sortie HDMI
4. Jack audio analogique (3.5mm)
5. Port Ethernet
6. Emplacement de carte mémoire MicroSD
7. Port d'alimentation (DC 5V, 3A)
8. Ports USB 3.0
9. Bouton power



INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

1. Connecter un périphérique USB
2. Connecter un affichage
3. Connecter un réseau local (optionnel)
4. Connecter l'alimentation
5. Appuyer sur le bouton pour démarrer l'ordinateur
6. Suivre les instructions à l'écran pour l'initialisation de Windows. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

VODIÈ ZA BRZI POÈETAK

SADRŽAJ PAKIRANJA


- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Konzola za ugradnju
- 2 x Vijci za ugradnju
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA=>OMTP adapter
- 1 x OS oporavak DVD (opcija)
- 1 x Jamstveni list
- 1 x Korisnički priručnik i Vodič za brzi početak



HR

U/I

1. USB 3.0 Type-C priključak
2. DP priključak
3. HDMI izlaz
4. Analogni audio jack (3,5 mm)
5. Ethernet priključak
6. Utor za MicroSD memorijsku karticu
7. Napajanje (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 priključci
9. Gumb napajanja



UPUTE ZA POÈETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite zaslon
3. Povežite se na kućnu mrežu (opcija)
4. Priključite adapter napajanja
5. Pritisnite gumb napajanja za uključivanje računala
6. Pratite upute na ekranu za završetak početnog podešavanja Windowsa. Ovaj proces može potrajati nekoliko minuta.

GYORS ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Rögzítőkeret
- 2 x Rögzítőcsavar
- 1 x Hálózati adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS Recovery DVD (opcionális)
- 1 x Garanciakártya
- 1 x Felhasználói kézikönyv és Gyors használati útmutató



BE-/KIMENETEK

1. USB 3.0 Type-C port
2. DP port
3. HDMI-kimenet
4. Analóg audio jack (3,5 mm)
5. Ethernet port
6. MicroSD memóriakártya-foglalat
7. Tápcsatlakozó (egyenáram 5 V, 3 A)
8. USB 3.0 portok
9. Főkapcsoló



ELSŐ TELEPÍTÉS

1. Csatlakoztassa az USB-eszközöket
2. Csatlakoztasson egy kijelzőt
3. Kapcsolódjon egy helyi hálózathoz (opcionális)
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert
5. Nyomja meg a főkapcsolót a számítógép bekapcsolásához
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Windows telepítésének befejezéséhez. Ez a folyamat több percig is eltarthat.

BUKU PETUNJUK


ISI KEMASAN

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Mounting bracket
- 2 x Mounting sekrup
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS Pemulihan DVD (opsional)
- 1 x Kartu Garansi
- 1 x User Manual & Panduan Ringkas



I/O

1. Port USB 3.0 Type-C
2. DP port
3. HDMI output
4. Jack audio analog (3.5mm)
5. Port Ethernet
6. MicroSD slot kartu memori
7. Masukan daya (DC 5V, 3A)
8. Ports USB 3.0
9. Tombol daya



PETUNJUK PENYIAPAN AWAL

1. Sambungkan perangkat USB
2. Sambungkan display
3. Menghubungkan ke jaringan rumah (opsional)
4. Connect adaptor daya
5. Tekan tombol daya untuk menyalakan komputer
6. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan awal Windows. Proses ini dapat berlangsung beberapa menit.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


CONTENUTO CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x bracket
- 2 x viti
- 1 x alimentatore AC
- 1 x Adattatore CTIA<=>OMTP
- 1 x OS Recovery DVD
- 1 x certificato di garanzia
- 1 x manuale utente & guida all'installazione



I/O

1. porta USB 3.0 Type-C
2. DP
3. uscita HDMI
4. jack audio analogico (3.5mm)
5. porta Ethernet
6. slot memory card MicroSD
7. jack alimentazione (DC 5V, 3A)
8. porte USB 3.0
9. pulsante di accensione



ISTRUZIONI PER IL SETUP INIZIALE

1. Connettere i dispositivi esterni USB
2. Connettere un monitor
3. Connettere il dispositivo ad una rete domestica (opzionale)
4. Collegare il cavo di alimentazione
5. Premere il bottone di accensione del PC
6. Seguire le istruzioni a video per completare il setup iniziale di Windows.
Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

クイックスタートガイド


同梱物

- 1 x ZOTAC ZBOX pico 本体
- 1 x マウント ブラケット
- 2 x マウント用ネジ
- 1 x ACアダプター
- 1 x CTIA<=>OMTP変換アダプタ
- 1 x OSのリカバリDVD (オプション)
- 1 x 保証書
- 1 x ユーザーズ マニュアル & クイック スタート ガイド



I/O

1. USB 3.0 Type-C ポート
2. DP
3. HDMI出力
4. ヘッドホン/アナログオーディオ 出力 (3.5mm)
5. イーサネット ポート
6. microSD メモリーカード スロット
7. 電源入力 (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 ポート
9. 電源ボタン



初期セットアップ手引

1. USBデバイスを接続してください。
2. ディスプレイを接続してください。
3. ホームネットワークを接続してください。(オプション)
4. 電源アダプターを接続してください。
5. 電源ボタンを押して本体を起動してください。
6. 画面の指示に従ってWindowsのセットアップを完成させてください。この操作には数分かかる場合があります。

빠른시작 가이드

제품 구성

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x 마운트
- 2 x 마운트용 나사
- 1 x AC 어댑터
- 1 x CTIA=>OMTP 어댑터
- 1 x OS 복구 DVD (옵션)
- 1 x 보증서
- 1 x 사용자 매뉴얼 & 빠른 시작 가이드 책자



I/O

1. USB 3.0 Type-C 포트
2. DP 포트
3. HDMI 출력 단자
4. 아날로그 오디오 잭(3.5mm)
5. Ethernet(LAN) 포트
6. MicroSD 메모리 카드 슬롯
7. 파워 출력 단자 (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 포트
9. 전원 버튼



ZOTAC ZBOX 초기 설치 가이드

1. ZBOX에 USB 장치를 연결 하세요.
2. ZBOX에 디스플레이 장치(모니터)를 연결 하세요.
3. ZBOX와 홈 네트워크를 연결 하세요. (옵션)
4. ZBOX와 전원 어댑터를 연결 하세요.
5. ZBOX의 전원(파워) 버튼을 누르세요.
6. Windows 초기 설치가 끝날 때까지 화면에서 나오는 안내를 잘 따라 주세요. 이 작업은 몇 분이 소요 될 수 있습니다.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO


CONTENIDO EMPAQUE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Soporte
- 2 x Tornillos
- 1 x Modulo Alimentacion
- 1 x adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x OS DVD de recuperación (optional)
- 1 x Manual de Garantia
- 1 x Manual de Usuario & Guia Rapida de Uso



I/O

1. Puerto USB 3.0 Type-C
2. Puerto DP
3. Conector HDMI
4. Toma (3.5mm)
5. Puerto Ethernet
6. Lector Tarjetas de Memorias
7. Conector Alimentacion (DC 5V, 3A)
8. Puertos USB 3.0
9. Boton encendido



INSTRUCCION INICIO

1. Conectar dispositivo USB
2. Conectar a Monitor
3. Conectar a Red de Hogar (optional)
4. Conectar Modulo de Alimentacion
5. Presiona boton de encendido
6. Sigue las instrucciones de inicio. Este proceso puede tardar algunos minutos.


دليل التشغيل السريع

محتوای جعبه



- 1 x دستگاه دستگاہ ZOTAC ZBOX pico
- 1 x براکت نصب دستگاہ
- 2 x پیچ نصب دستگاہ
- 1 x آداپتور AC
- 1 x تبدیل کننده CTIA ↔ OMTP
- 1 x بازیابی سیستم عامل DVD (اختیاری)
- 1 x کارت گارانتی
- 1 x راهنمای کاربر و راهنمای راه اندازی سریع

درگاه های ورودی و خروجی



- 1. درگاه USB 3.0 Type-C
- 2. درگاه DP
- 3. خروجی HDMI
- 4. خروجی صدای آنالوگ (3.5 میلی متری)
- 5. درگاه ارتننت
- 6. درگاه کارت خوان MicroSD
- 7. ورودی برق (3A , 5V DC)
- 8. درگاه USB 3.0
- 9. کلید روشن و خاموش

راهکار نصب ابتدایی

- 1. ابزارهای USB را وصل کنید
- 2. صفحه نمایش را وصل کنید
- 3. به یک شبکه خانگی وصل شوید (اختیاری)
- 4. آداپتور برق را وصل کنید
- 5. کلید روشن شدن دستگاه را فشار دهید تا رایانه روشن شود
- 6. راهنماهای روی صفحه نمایش را دنبال کنید تا نصب اولیه ویندوز انجام شود. این عمل ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Suporte de montagem
- 2 x Parafusos de montagem
- 1 x Transformador AC
- 1 x Adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x OS DVD de recuperação (opcional)
- 1 x Cartão de Garantia
- 1 x Manual de Utilizador & Guia de Iniciação



I/O

1. Porta USB 3.0 Type-C
2. Porta DP
3. Saída HDMI
4. áudio analógico (3,5mm)
5. Porta de rede ethernet
6. Entrada para cartão de memória MicroSD
7. Entrada do cabo de alimentação (DC 5V, 3A)
8. Portas USB 3.0
9. Botão de ligar/desligar



INSTRUÇÕES INICIAIS DE INSTALAÇÃO

1. Ligue os dispositivos USB
2. Ligue um monitor
3. Ligue à rede doméstica (opcional)
4. Ligue o transformador
5. Prima o botão de ligar/desligar para ligar o computador
6. Siga as instruções que vão aparecer no ecrã para completar a instalação inicial do Windows. Este processo pode demorar alguns minutos.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Uchwyt montażowy
- 2 x Śruby montażowe
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Przejściówka CTIA=>OMTP
- 1 x Płyta przywracania systemu operacyjnego (opcjonalnie)
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja użytkownika i skrócona instrukcja obsługi



I/O

1. Port USB 3.0 Type-C
2. Port DP
3. Wyjście HDMI
4. Analogowe audio jack (3.5mm)
5. Złącze Ethernet
6. Slot karty pamięci MicroSD
7. Gniazdo zasilania (DC 5V, 3A)
8. Porty USB 3.0
9. Przycisk zasilania



INSTRUKCJA WSTĘPNEJ KONFIGURACJI

1. Podłącz urządzenia USB
2. Podłącz wyświetlacz
3. Podłącz sieć domową (opcjonalnie)
4. Podłącz zasilacz
5. Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć wstępną konfigurację system Windows. Może to potrwać kilka minut.

GUIA RÁPIDO


CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Suporte de montagem
- 2 x parafusos de montagem
- 1 x adaptador AC
- 1 x Adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x OS DVD de recuperação (opcional)
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Manual do Usuário e Guia de Início Rápido



I/O

1. Porta USB 3.0 Type-C
2. Porta DP
3. Saída HDMI
4. áudio analógico (3,5 mm)
5. Porta Ethernet
6. Slot para cartão de memória MicroSD
7. Potência de entrada (DC 5V, 3A)
8. Portas USB 3.0
9. Botão Power



INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

1. Conecte os dispositivos USB
2. Conectar um monitor
3. Conecte-se a uma rede doméstica (opcional)
4. Conecte o adaptador de energia
5. Pressione o botão de alimentação para ligar o computador
6. Siga as instruções na tela para completar a configuração inicial do Windows. Este processo pode demorar vários minutos.

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ


CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x clemă de montare
- 2 x șuruburi de montare
- 1 x adaptor de c.a.
- 1 x CTIA<=> adaptor OMTP
- 1 x OS recuperare DVD
- 1 x certificat de garanție
- 1 x Manual al utilizatorului și Ghid de inițiere



I/O

1. Port USB 3.0 Type-C
2. Port DP
3. Ieșire HDMI
4. Jack-ul audio analogic (3,5 mm)
5. Port Ethernet
6. Conector card memorie MicroSD
7. Alimentare (5 V, 3 A c.c.)
8. Porturi USB 3.0
9. Buton de pornire



INSTRUCȚIUNI PENTRU CONFIGURAREA ÎNȚIALĂ

1. Conectați dispozitivele USB
2. Conectați un afișor
3. Conectați ZBOX-ul la o rețea de la domiciliu (opțional)
4. Conectați adaptorul de alimentare
5. Apăsați pe butonul de pornire pentru a deschide computerul
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea inițială a sistemului Windows. Acest proces poate dura câteva minute.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Крепежный кронштейн
- 2 x Крепежные винты
- 1 x Блок питания
- 1 x Переходник STIA<=>OMTP
- 1 x DVD Восстановления ОС (опция)
- 1 x Гарантийный талон
- 1 x Руководство пользователя и Краткое руководство по установке



I/O

1. Порты USB 3.0 Type-C
2. Разъем DP
3. Видеовыход HDMI
4. Аналоговый аудиовыход (3.5мм)
5. Разъем Ethernet
6. Slot для карт памяти MicroSD
7. Разъем для подключения блока питания (постоянный ток 5В, 3А)
8. Порты USB 3.0
9. Кнопка включения



ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключите USB-устройства
2. Подключите дисплей
3. Подключите домашнюю сеть (опция)
4. Подключите блок питания
5. Нажмите на кнопку питания для включения компьютера
6. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране для завершения установки Windows. Этот процесс может занять несколько минут.

SKRAĆENI VODIČ ZA RAD


SADRŽAJ PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Držač za montiranje
- 2 x Vijci za montiranje
- 1 x Adapter za naizmeničnu struju
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x OS DVD za povratak OS (opciono)
- 1 x Garantni list
- 1 x Korisnički priručnik i vodič za brzi početak



ULAZ-IZLAZ

1. USB 3.0 Type-C port
2. DP port
3. HDMI izlaz
4. analogni audio (3,5 mm)
5. Ethernet port
6. Konektor za microSD memorijsku karticu
7. Ulaz za napajanje (DC 5 V, 3 A)
8. USB 3.0 portovi
9. Dugme za napajanje



UPUTSTVO ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite monitor
3. Povežite se sa kućnom mrežom (opcionarno)
4. Priključite adapter za napajanje
5. Pritisnite taster za napajanje da biste uključili računar
6. Sledite uputstva na ekranu da biste završili početno podešavanje Windowsa. Ovaj proces može da potraje nekoliko minuta.

STRUÈNÁ PRÍRUÈKA

OBSAH BALENIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x montážna konzola, držiak
- 2 x montážne skrutky
- 1 x AC adaptér
- 1 x CTIA<=>OMTP adaptér
- 1 x OS Recovery DVD (voliteľné)
- 1 x záručná karta, lístok
- 1 x užívateľský manuál x Príručka pre rýchly štart



I/O

1. USB 3.0 Type-C port
2. DP port
3. HDMI výstup
4. analógový audio jack (3,5 mm)
5. Ethernetový port
6. MicroSD otvor na pamäťovú kartu
7. Príkion el. energie (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 porty
9. Tlačidlo el. energie



POČIATOÈNÉ INŠTRUKCIE NA NASTAVENIE

1. Zapojte USB zariadenia
2. Zapojte obrazovku
3. Pripojte sa na domácu sieť (voliteľné)
4. Zapojte adaptér el. energie
5. Stlačte tlačidlo el. energie a zapnite počítač.
6. Nasledujte zobrazované inštrukcie na obrazovke a dokončite počítaèné nastavenie Windows. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE


PAKET VSEBUJE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x ogrodje za montažo
- 2 x montažni vijak
- 1 x adapter AC
- 1 x adapter CTIA => OMTP
- 1 x OS Recovery DVD (opcijsko)
- 1 x garancijska kartica
- 1 x uporabniški priročnik in vodič za hiter začetek



I/O

1. Vhod USB 3.0 Type-C
2. Vhod DP
3. Izhod HDMI
4. Analogni avdio izhod (3,5 mm)
5. Vhod za ethernet
6. Reža za spominsko kartico MicroSD
7. Napetostni vhod (DC 5V, 3A)
8. Vhodi USB 3.0
9. Gumb za vklop



NAVODILA ZA PRVO NASTAVITEV

1. Priključite naprave USB.
2. Priključite zaslon.
3. Priključite domače omrežje (opcijsko).
4. Priključite napajalni adapter.
5. Pritisnite gumb za vklop in prižgite računalnik.
6. Sledite navodilom na zaslonu in zaključite začetno nastavitve operacijskega sistema Windows. Ta postopek lahko traja nekaj minut.

HIZLI KULLANIM KLAVUZU


KUTU İÇERİĞİ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Bağlantı aparatı
- 2 x Bağlantı vidaları
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x CTIA<=>OMTP çevirici
- 1 x OS Kurtarma DVD (opsiyonel)
- 1 x Garanti Kartı
- 1 x Kullanım kılavuzu & Hızlı başlangıç kılavuzu



I/O

1. USB 3.0 Type-C çıkışı
2. DP çıkış
3. HDMI çıkış
4. Analog ses jakı (3.5mm)
5. Ethernet çıkışı
6. MicroSD hafıza kartı yuvası
7. Güç girişi (DC 5V, 3A)
8. USB 3.0 çıkışları
9. Güç düğmesi



BAŞLICA KURULUM YÖNLENDİRMELERİ

1. USB aygıtları bağlamak
2. Bir görüntü birimi bağlamak
3. Bir ev ağı bağlamak (opsiyonel)
4. Güç kablosu bağlamak
5. Bilgisayarı açmak için güç düğmesine basın
6. Başlıca Windows ayarlarını yapmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Кронштейн для кріплення
- 2 x Гвинти для кріплення
- 1 x Блок живлення
- 1 x перехідник STIA<=>OMTP
- 1 x DVD відновлення ОС (опція)
- 1 x Гарантійний талон
- 1 x Посібник користувача та Короткий посібник зі встановлення



I/O

1. Порт USB 3.0 Type-C
2. Порт DP
3. Відеовихід HDMI
4. аналоговий аудіо роз'єм (3.5мм)
5. Порт Ethernet
6. Пристрій для читання карт пам'яті MicroSD
7. Місце підключення блока живлення (5В, 3А, постійний струм)
8. Порти USB 3.0
9. Кнопка вмикання



ПЕРВИННЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Підключіть USB-пристрої
2. Підключіть дисплей
3. Підключіть домашню мережу (опція)
4. Підключіть блок живлення
5. Натисніть на кнопку живлення для ввімкнення комп'ютера
6. Дотримуйтесь інструкцій, що з'являються на дисплеї для завершення встановлення Windows. Цей процес може тривати кілька хвилин.