




Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS)-----	3
快速啟動指南 (CHT)-----	4
دليل التشغيل السريع (ARA)-----	5
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	6
Rychlá příručka (CZ)-----	7
Schnellanleitung (DE)-----	8
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP)-----	9
Guide d'installation rapide (FRA)-----	10
Kratke upute (HR)-----	11
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN)-----	12
Buku Petunjuk (IND)-----	13
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	14
クイックスタートガイド (JP)-----	15
빠른 시작 가이드 (KR)-----	16
Guia de Arranque Rápido (LA)-----	17
Guia de Arranque Rápido (POR)-----	18
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	19
Guia Rápido (PT_BR)-----	20
Ghid de Pornire Rapidă (RUM)-----	21
Руководство по установке (RU)-----	22
Skraćeni vodič za rad (SER)-----	23
Rýchla príručka (SK)-----	24
Hitri namestitveni vodič (SL)-----	25
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	26
Посібник із швидкого встановлення (UA)-----	27

QUICK START GUIDE


PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Mounting bracket
- 2 x Mounting screws
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x USB drive with O/S driver
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual & Quick Start Guide



I/O

1. Ethernet port
2. Analog audio jack (3.5mm)
3. HDMI output
4. DisplayPort
5. USB 3.0 Type-C port
6. Reset hole
7. MicroSD memory card slot
8. USB 3.0 ports
9. Power input (DC 5V, 4A)
10. Power LED
11. Power button




INITIAL SETUP INSTRUCTIONS

1. Connect USB devices
2. Connect a display
3. Connect to a home network (optional)
4. Connect power adapter
5. Press the power button to turn on the ZBOX pico.

快速启动指南


包装内含以下内容

- 1 x 索泰 ZBOX pico
- 1 x 立架
- 2 x 螺丝
- 1 x 电源适配器
- 1 x CTIA<=>OMTP适配器
- 1 x USB驱动器
- 1 x 保修卡
- 1 x 说明书 & 快速安装指南



接口

1. 网卡接口
2. 模拟音频接口 (3.5mm)
3. HDMI 接口
4. DP接口
5. USB 3.0 Type-C接口
6. 重置键
7. MicroSD存储卡插槽
8. USB 3.0接口
9. 电源接头 (DC 5V, 4A)
10. 电源指示灯
11. 电源按钮




初始安装说明

1. 连接USB设备
2. 连接显示器
3. 连接网线 (可选)
4. 连接电源适配器
5. 按下电源开关, 启动计算机。

快速啟動指南


包裝內含以下內容

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x 安裝支架
- 2 x 安裝螺絲
- 1 x 電源轉換器
- 1 x CTIA(<=>OMTP轉換器
- 1 x USB驅動程式
- 1 x 保養卡
- 1 x 用戶手冊及快速入門指南



接口

1. 網絡卡接口
2. 模擬音頻介面 (3.5mm)
3. HDMI輸出
4. DP接口
5. USB 3.0 Type-C接口
6. 重設鍵
7. MicroSD記憶卡插槽
8. USB 3.0接口
9. 電源接頭 (DC 5V, 4A)
10. 電源狀態燈
11. 電源按鈕



初始安裝說明

1. 連接USB設備
2. 連接顯示器
3. 連接網路線 (可選)
4. 連接電源轉換器
5. 按下電源關關, 啟動電腦系統.


دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة



- ZOTAC ZBOX pico X 1
- حامل X 1
- X 2 براغي الحامل
- X 1 محول كهرباء
- X 1 محول CTIA ↔ OMTP
- X 1 قرص USB مع قرص نظام التشغيل
- X 1 بطاقة الضمان
- X 1 دليل المستخدم ودليل التشغيل السريع

اللوحة الأمامية والخلفية



1. منفذ إيثرنت
2. الوصلات السمعية (3.5 ملم)
3. منفذ HDMI
4. منفذ DP
5. منافذ USB 3.0 Type-C
6. فتحة إعادة التعيين
7. فتحة بطاقة الذاكرة MicroSD
8. منافذ USB 3.0
9. مدخل الكهرباء (DC 5V, 4A)
10. ضوء المؤشر Power LED
11. زر التشغيل


تعليمات الضبط الأولي

1. قم بتوصيل أجهزة USB
2. قم بتوصيل شاشة
3. صل الجهاز بشبكة منزلية (اختياري)
4. قم بتوصيل محول الكهرباء
5. اضغط زر التشغيل لتشغيل الجهاز.

KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE


SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x montažni držač
- 2 x montažni vijci
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x USB uređaj sa pogonskim programom o.s.
- 1 x kartica garancije
- 1 x Uputstvo za korisnike i brzi vodič za pokretanje



I/O

1. Ethernet priključak
2. Analogni audio priključak (3,5mm)
3. HDMI izlaz
4. DP priključak
5. USB 3.0 Type-C priključak
6. Rupica za resetovanje
7. Utor za MicroSD memorijsku karticu
8. USB 3.0 priključci
9. Ulaz za napajanje (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Taster za uključivanje/isključivanje




UPUTSTVA ZA POČETNU POSTAVKU

1. Povežite USB uređaje
2. Povežite ekran
3. Povežite na kućnu mrežu (opciono)
4. Povežite adapter za napajanje
5. Pritisnite taste za uključivanje/isključivanje da bi uključili računar.

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

OBSAH BALENÍ


- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Montážní úchyty
- 2 x Montážní šrouby
- 1 x Adaptér AC
- 1 x Adaptér CTIA<=>OMTP
- 1 x Jednotka USB s ovladačem O/S
- 1 x Záruční list
- 1 x Návod k použití & Uživatelská příručka



CZ

I/O

1. Ethernet port
2. Analogový audio jack (3,5mm)
3. Výstup HDMI
4. Konektor DP
5. Port USB 3.0 Type-C
6. Resetovací otvor
7. Otvor pro paměťovou kartu MicroSD
8. Porty USB 3.0
9. Vstup napájení (DC 5V, 4A)
10. LED PWR
11. Hlavní vypínač




POKYNY PRO PRVOTNÍ NASTAVENÍ

1. Připojte zařízení USB
2. Připojte displej
3. Připojte k domácí síti (volitelně)
4. Připojte napájecí adaptér
5. Stiskněte tlačítko napájení a zapněte počítač.

SCHNELLANLEITUNG


VERPACKUNGSGEHALT

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Montagehalterung
- 2 x Befestigungsschrauben
- 1 x Netzteil
- 1 x CTIA<=>OMTP Adapter
- 1 x USB Stick mit O/S Treibern
- 1 x Garantieschein
- 1 x Bedienungs- & Schnellstartanleitung



I/O

1. Ethernet Anschluss Anschluss
2. Analog-Audio-Buchse (3.5mm)
3. HDMI Ausgang
4. DP Anschluss
5. USB 3.0 Type-C
6. Reset-Taste
7. MicroSD Speicherkartenslot
8. USB 3.0 Anschlüsse
9. Netzteilanschluss (DC 5V, 4A)
10. PWR-LED
11. An-/Aus-Schaltknopf




INBETRIEBNAHME DER ZOTAC ZBOX

1. Schließen Sie Ihre USB Geräte an
2. Schließen Sie Ihren Monitor an
3. Stellen Sie die Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk her (optional)
4. Schließen Sie das Netzteil an
5. Schalten Sie das Gerät ein.

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

CONTENIDO


- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x soporte de montaje
- 2 x tornillos de montaje
- 1 x adaptador AC
- 1 x adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x USB con driver O/S
- 1 x tarjeta de garantía
- 1 x Manual de usuario y Guía rápida de comienzo



ESP

I/O

1. Puerto Ethernet
2. conector de audio analógico (3.5mm)
3. Salida HDMI
4. Puerto DP
5. Puerto USB 3.0 Type-C
6. Orificio de reset
7. Slot para tarjeta de memoria MicroSD
8. Puertos USB 3.0
9. Entrada de corriente (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Botón de encendido




INSTRUCCIONES DE INICIO

1. Conecte los dispositivos USB
2. Conecte el display
3. Conectese a su red (opcional)
4. Conecte el adaptador de corriente
5. Presione el botón de encendido.

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


CONTENU

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Bracket de montage
- 2 x Vis de montage
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x Adaptateur CTIA<=>OMTP
- 1 x clé USB avec drivers pour le système d'exploitation
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Manuel utilisateur & Guide de démarrage



ENTRÉES / SORTIES

1. Port Ethernet
2. Jack audio analogique (3.5mm)
3. Sortie HDMI
4. DP port
5. Port USB 3.0 Type-C
6. Bouton reset
7. Emplacement de carte mémoire MicroSD
8. Ports USB 3.0
9. Port d'alimentation (DC 5V, 4A)
10. LED PWR
11. Bouton power




INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

1. Connecter un périphérique USB
2. Connecter un affichage
3. Connecter un réseau local (optionnel)
4. Connecter l'alimentation
5. Appuyer sur le bouton pour démarrer l'ordinateur.

VODIČ ZA BRZI POČETAK

SADRŽAJ PAKIRANJA


- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Konzola za ugradnju
- 2 x Vijci za ugradnju
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x USB pogon pogonskim programom za O/S
- 1 x Jamstveni list
- 1 x Korisnički priručnik i Vodič za brzi početak



HR

U/I

1. Ethernet priključak
2. Analogni audio jack (3,5 mm)
3. HDMI izlaz
4. DP priključak
5. USB 3.0 Type-C priključak
6. Rupica za resetiranje
7. Utor za MicroSD memorijsku karticu
8. USB 3.0 priključci
9. Napajanje (DC 5V, 4A)
10. PWR LED lampica
11. Gumb napajanja




UPUTE ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite zaslon
3. Povežite se na kućnu mrežu (opcija)
4. Priključite adapter napajanja
5. Pritisnite gumb napajanja za uključivanje računala.

GYORS ÚTMUTATÓ


A CSOMAG TARTALMA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Rögzítőkeret
- 2 x Rögzítőcsavar
- 1 x Hálózati adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 db Illesztőprogramot tartalmazó USB-meghajtó
- 1 x Garanciaártya
- 1 x Felhasználói kézikönyv és Gyors használati útmutató



BE-/KIMENETEK

1. Ethernet port
2. Analóg audio jack (3,5 mm)
3. HDMI-kimenet
4. DP port
5. USB 3.0 Type-C port
6. Reset nyílás
7. MicroSD memóriakártya-foglalat
8. USB 3.0 portok
9. Tápcsatlakozó (egyenáram 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Főkapcsoló




ELSŐ TELEPÍTÉS

1. Csatlakoztassa az USB-eszközöket
2. Csatlakoztasson egy kijelzőt
3. Kapcsolódjon egy helyi hálózathoz (opcionális)
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert
5. Nyomja meg a főkapcsolót a számítógép bekapcsolásához.

BUKU PETUNJUK


ISI KEMASAN

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Mounting bracket
- 2 x Mounting sekrup
- 1 x AC adapter
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x USB drive dengan O/S driver
- 1 x Kartu Garansi
- 1 x User Manual & Panduan Ringkas



I/O

1. Port Ethernet
2. Jack audio analog (3.5mm)
3. HDMI output
4. DP port
5. Port USB 3.0 Type-C
6. Lubang atur ulang
7. MicroSD slot kartu memori
8. Ports USB 3.0
9. Masukan daya (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Tombol daya




PETUNJUK PENYIAPAN AWAL

1. Sambungkan perangkat USB
2. Sambungkan display
3. Menghubungkan ke jaringan rumah (opsional)
4. Connect adaptor daya
5. Tekan tombol daya untuk menyalakan komputer.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


CONTENUTO CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x bracket
- 2 x viti
- 1 x alimentatore AC
- 1 x Adattatore CTIA<=>OMTP
- 1 x USB drive with O/S driver
- 1 x certificato di garanzia
- 1 x manuale utente & guida all'installazione



I/O

1. porta Ethernet
2. jack audio analogico (3.5mm)
3. uscita HDMI
4. DP
5. porta USB 3.0 Type-C
6. tasto reset
7. slot memory card MicroSD
8. porte USB 3.0
9. jack alimentazione (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. pulsante di accensione




ISTRUZIONI PER IL SETUP INIZIALE

1. Connettere i dispositivi esterni USB
2. Connettere un monitor
3. Connettere il dispositivo ad una rete domestica (opzionale)
4. Collegare il cavo di alimentazione
5. Premere il bottone di accensione del PC.

クイックスタートガイド


同梱物

- 1 x ZOTAC ZBOX pico 本体
- 1 x マウント ブラケット
- 2 x マウント用ネジ
- 1 x ACアダプター
- 1 x CTIA<=>OMTP変換アダプタ
- 1 x USBドライブ、O/Sドライブ
- 1 x 保証書
- 1 x ユーザーズ マニュアル & クイック スタートガイド



I/O

1. イーサネット ポート
2. ヘッドホン/アナログオーディオ 出力 (3.5mm)
3. HDMI出力
4. DP
5. USB 3.0 Type-C ポート
6. リセットボタン
7. MicroSD メモリーカード スロット
8. USB 3.0 ポート
9. 電源入力 (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. 電源ボタン




初期セットアップ手引

1. USBデバイスを接続してください。
2. ディスプレイを接続してください。
3. ホームネットワークを接続してください。(オプション)
4. 電源アダプターを接続してください。
5. 電源ボタンを押して本体を起動してください。

빠른시작 가이드


제품 구성

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x 마운트
- 2 x 마운트용 나사
- 1 x AC 어댑터
- 1 x CTIA=>OMTP 어댑터
- 1 x 드라이버 USB저장소
- 1 x 보증서
- 1 x 사용자 매뉴얼 & 빠른 시작 가이드 책자



I/O

1. Ethernet(LAN) 포트
2. 아날로그 오디오 잭(3.5mm)
3. HDMI 출력 단자
4. DP 포트
5. USB 3.0 Type-C 포트
6. 리셋 홀
7. MicroSD 메모리 카드 슬롯
8. USB 3.0 포트
9. 파워 출력 단자 (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. 전원 버튼




ZOTAC ZBOX 초기 설치 가이드

1. ZBOX에 USB 장치를 연결 하세요.
2. ZBOX에 디스플레이 장치(모니터)를 연결 하세요.
3. ZBOX와 홈 네트워크를 연결 하세요. (옵션)
4. ZBOX와 전원 어댑터를 연결 하세요.
5. ZBOX의 전원(파워) 버튼 누르세요.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO


CONTENIDO EMPAQUE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Soporte
- 2 x Tornillos
- 1 x Modulo Alimentacion
- 1 x adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x USB con driver O/S
- 1 x Manual de Garantia
- 1 x Manual de Usuario & Guia Rapida de Uso



I/O

1. Puerto Ethernet
2. Toma (3.5mm)
3. Conector HDMI
4. Puerto DP
5. Puerto USB 3.0 Type-C
6. Punctum reditum ad fabricae consitutionem
7. Lector Tarjetas de Memorias
8. Puertos USB 3.0
9. Conector Alimentacion (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Boton encendido




INSTRUCCION INICIO

1. Conectar dispositivo USB
2. Conectar a Monitor
3. Conectar a Red de Hogar (optional)
4. Conectar Modulo de Alimentacion
5. Presiona boton de encendido.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Suporte de montagem
- 2 x Parafusos de montagem
- 1 x Transformador AC
- 1 x Adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x Unidade USB com unidade O/S
- 1 x Cartão de Garantia
- 1 x Manual de Utilizador & Guia de Iniciação



I/O

1. Porta de rede ethernet
2. áudio analógico (3,5mm)
3. Saída HDMI
4. Porta DP
5. Porta USB 3.0 Type-C
6. Furo de reset
7. Entrada para cartão de memória MicroSD
8. Portas USB 3.0
9. Entrada do cabo de alimentação (DC 5V, 4A)
10. LED de PWR
11. Botão de ligar/desligar




INSTRUÇÕES INICIAIS DE INSTALAÇÃO

1. Ligue os dispositivos USB
2. Ligue um monitor
3. Ligue à rede doméstica (opcional)
4. Ligue o transformador
5. Prima o botão de ligar/desligar para ligar o computador.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Uchwyt montażowy
- 2 x Śruby montażowe
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Przejściówka CTIA=>OMTP
- 1 x USB ze sterownikami
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja użytkownika i skrócona instrukcja obsługi



I/O

1. Złącze Ethernet
2. Analogowe audio jack (3.5mm)
3. Wyjście HDMI
4. Port DP
5. Port USB 3.0 Type-C
6. Otwór resetowania
7. Slot karty pamięci microSD
8. Porty USB 3.0
9. Gniazdo zasilania (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Przycisk zasilania




INSTRUKCJA WSTĘPNEJ KONFIGURACJI

1. Podłącz urządzenia USB
2. Podłącz wyświetlacz
3. Podłącz sieć domową (opcjonalnie)
4. Podłącz zasilacz
5. Wciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.

GUIA RÁPIDO


CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Suporte de montagem
- 2 x parafusos de montagem
- 1 x adaptador AC
- 1 x Adaptador CTIA<=>OMTP
- 1 x Unidade USB com unidade O/S
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Manual do Usuário e Guia de Início Rápido



I/O

1. Porta Ethernet
2. áudio analógico (3,5 mm)
3. Saída HDMI
4. Porta DP
5. Porta USB 3.0 Type-C
6. Furo de reset
7. Slot para cartão de memória MicroSD
8. Portas USB 3.0
9. Potência de entrada (DC 5V, 4A)
- 10.LED PWR
11. Botão Power




INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

1. Conecte os dispositivos USB
2. Conectar um monitor
3. Conecte-se a uma rede doméstica (opcional)
4. Conecte o adaptador de energia
5. Pressione o botão de alimentação para ligar o computador.

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ


CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x clemă de montare
- 2 x șuruburi de montare
- 1 x adaptor de c.a.
- 1 x CTIA<=> adaptor OMTP
- 1 x Unitate USB cu driver pentru O/S
- 1 x certificat de garanție
- 1 x Manual al utilizatorului și Ghid de inițiere



I/O

1. Port Ethernet
2. Jack-ul audio analogic (3,5 mm)
3. Ieșire HDMI
4. Port DP
5. Port USB 3.0 Type-C
6. Orificiu de resetare
7. Conector card memorie MicroSD
8. Porturi USB 3.0
9. Alimentare (5 V, 4 A c.c.)
- 10.LED PWR
11. Buton de pornire




INSTRUCȚIUNI PENTRU CONFIGURAREA INIȚIALĂ

1. Conectați dispozitivele USB
2. Conectați un afișor
3. Conectați ZBOX-ul la o rețea de la domiciliu (opțional)
4. Conectați adaptorul de alimentare
5. Apăsați pe butonul de pornire pentru a deschide computerul.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Крепежный кронштейн
- 2 x Крепежные винты
- 1 x Блок питания
- 1 x Переходник STIA<=>OMTP
- 1 x накопитель USB с драйверами для ОС
- 1 x Гарантийный талон
- 1 x Руководство пользователя и Краткое руководство по установке



I/O

1. Разъем Ethernet
2. Аналоговый аудиовыход (3.5мм)
3. Видеовыход HDMI
4. Разъем DP
5. Порты USB 3.0 Type-C
6. Отверстие кнопки сброса
7. Слот для карт памяти MicroSD
8. Порты USB 3.0
9. Разъем для подключения блока питания (постоянный ток 5В, 4А)
10. Светодиодный индикатор PWR
11. Кнопка включения




ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключите USB-устройства
2. Подключите дисплей
3. Подключите домашнюю сеть (опция)
4. Подключите блок питания
5. Нажмите на кнопку питания для включения компьютера.

SKRAĆENI VODIČ ZA RAD


SADRŽAJ PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Držač za montiranje
- 2 x Vijci za montiranje
- 1 x Adapter za naizmeničnu struju
- 1 x CTIA<=>OMTP adapter
- 1 x USB uređaj sa upravljačkim programom za operativni sistem
- 1 x Garantni list
- 1 x Korisnički priručnik i vodič za brzi početak



ULAZ-IZLAZ

1. Ethernet port
2. analogni audio (3,5 mm)
3. HDMI izlaz
4. DP port
5. USB 3.0 Type-C port
6. Otvor za resetovanje
7. Konektor za microSD memorijsku karticu
8. USB 3.0 portovi
9. Ulaz za napajanje (DC 5 V, 4 A)
10. PWR LED svetlo
11. Dugme za napajanje




UPUTSTVO ZA POČETNO PODEŠAVANJE

1. Priključite USB uređaje
2. Priključite monitor
3. Povežite se sa kućnom mrežom (opcionavno)
4. Priključite adapter za napajanje
5. Pritisnite taster za napajanje da biste uključili računar.

STRUÈNÁ PRÍRUÈKA


OBSAH BALENIA

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x montážna konzola, držiak
- 2 x montážne skrutky
- 1 x AC adaptér
- 1 x CTIA<=>OMTP adaptér
- 1 x USB s O/S ovládač
- 1 x záručná karta, lístok
- 1 x užívateľský manuál x Príručka pre rýchly štart



I/O

1. Eternetový port
2. analógový audio jack (3,5 mm)
3. HDMI výstup
4. DP port
5. USB 3.0 Type-C port
6. Otvor na resetovanie
7. MicroSD otvor na pamäťovú kartu
8. USB 3.0 porty
9. Príkion el. energie (DC 5V, 4A)
- 10.LED diód pre PWR
11. Tlačidlo el. energie




POČIATOÈNÈ INŠTRUKCIE NA NASTAVENIE

1. Zapojte USB zariadenia
2. Zapojte obrazovku
3. Pripojte sa na domácu sieť (voliteľné)
4. Zapojte adaptér el. energie
5. Stlačte tlačidlo el. energie a zapnite počítač.

NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE


PAKET VSEBUJE

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x ogrodje za montažo
- 2 x montažni vijak
- 1 x adapter AC
- 1 x adapter CTIA <=> OMTP
- 1 x USB pogon z gonilnikom O/S
- 1 x garancijska kartica
- 1 x uporabniški priročnik in vodič za hiter začetek



I/O

1. Vhod za ethernet
2. Analogni avdio izhod (3,5 mm)
3. Izhod HDMI
4. Vhod DP
5. Vhod USB 3.0 Type-C
6. Odprtina za ponastavitev
7. Reža za spominsko kartico MicroSD
8. Vhodi USB 3.0
9. Napetostni vhod (DC 5V, 4A)
10. Lučka LED za PWR
11. Gumb za vklop




NAVODILA ZA PRVO NASTAVITEV

1. Priključite naprave USB.
2. Priključite zaslon.
3. Priključite domače omrežje (opsijsko).
4. Priključite napajalni adapter.
5. Pritisnite gumb za vklop in prižgite računalnik.

HIZLI KULLANIM KLAVUZU


KUTU İÇERİĞİ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Bağlantı aparatı
- 2 x Bağlantı vidaları
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x CTIA<=>OMTP çevirici
- 1 x İşletim sistemi sürücülerini USB belleği
- 1 x Garanti Kartı
- 1 x Kullanım kılavuzu & Hızlı başlangıç kılavuzu



I/O

1. Ethernet çıkışı
2. Analog ses jakı (3.5mm)
3. HDMI çıkış
4. DP çıkış
5. USB 3.0 Type-C çıkışı
6. Sıfırlama deliği
7. MicroSD hafıza kartı yuvası
8. USB 3.0 çıkışları
9. Güç girişi (DC 5V, 4A)
10. PWR LED
11. Güç düğmesi




BAŞLICA KURULUM YÖNLENDİRMELERİ

1. USB aygıtları bağlamak
2. Bir görüntü birimi bağlamak
3. Bir ev ağı bağlamak (opsiyonel)
4. Güç kablosu bağlamak
5. Bilgisayarı açmak için güç düğmesine basın.

ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX pico
- 1 x Кронштейн для кріплення
- 2 x Гвинти для кріплення
- 1 x Блок живлення
- 1 x перехідник STIA<=>OMTP
- 1 x накопичувач USB з драйверами для ОС
- 1 x Гарантійний талон
- 1 x Посібник користувача та Короткий посібник зі встановлення



I/O

1. Порт Ethernet
2. аналоговий аудіо роз'єм (3.5мм)
3. Відеовихід HDMI
4. Порт DP
5. Порт USB 3.0 Type-C
6. Отвір для скидання
7. Пристрій для читання карт пам'яті MicroSD
8. Порти USB 3.0
9. Місце підключення блока живлення (5B, 4A, постійний струм)
10. Світлодіодний індикатор PWR
11. Кнопка вмикання



ПЕРВИННЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Підключіть USB-пристрої
2. Підключіть дисплей
3. Підключіть домашню мережу (опція)
4. Підключіть блок живлення
5. Натисніть на кнопку живлення для ввімкнення комп'ютера.

