

**PUSH
YOUR
SKILL**


GO TO →

ZOTAC-CUP.COM

WEEKLY FREE TO PLAY ONLINE eSPORTS TOURNAMENTS

ZOTAC[®]
ZOTAC.COM

THE ORIGINAL
MINI PC



**QUICK
START
GUIDE**

ZOTAC
ZBOX
QK5P1000

Q SERIES





Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS) -----	4
快速啟動指南 (CHT) -----	6
دليل التشغيل السريع (ARA) -----	8
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	10
Rychlá příručka (CZ)-----	12
Schnellanleitung (DE) -----	14
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP) -----	16
Guide d'installation rapide (FRA)-----	18
Kratke upute (HR) -----	20
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN) -----	22
Buku Petunjuk (IND) -----	24
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	26
クイックスタートガイド (JP)-----	28
빠른시작 가이드 (KR)-----	30
Guia de Arranque Rápido (LA) -----	32
دليل التشغيل السريع (PER) -----	34
Guia de Arranque Rápido (POR) -----	36
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	38
Guia Rápido (PT_BR) -----	40
Ghid de Pornire Rapidă (RUM) -----	42
Руководство по установке (RU)-----	44
Skraceni vodič za rad (SER)-----	46
Rychlá příručka (SK)-----	48
Hitri namestitveni vodič (SL)-----	50
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	52
Посібник із швидкого встановлення (UA) -----	54

QUICK START GUIDE

PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x VESA mount
- 1 x AC Adapter
- 1 x Power Cord
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual
- 1 x Driver disc
- 1 x USB drive with O/S driver
- 2 x Antennas




CUSTOMIZING YOUR ZOTAC ZBOX

1. Press the two buttons to release the cover.
2. Gently remove the cover.




INSTALLING MEMORY MODULES

1. Locate the SO-DIMM memory slots and insert a SO-DIMM memory module into the slot at a 45 degree angle.
2. Gently press down on the memory module until it locks into place by the arms of the memory slot.



INSTALLING A HARD DISK

1. Locate the 2.5-inch SATA hard disk and the hard disk bracket.
2. Install the hard disk to the hard disk bracket.
3. Insert the hard disk into the slot at a 45 degree angle and gently slide into the connector.
4. Reinstall the thumb screw.



FRONT PANEL

1. Power button
2. USB 3.0 port
3. Power LED
4. Memory card reader (SD/SDHC/SDXC)
5. Microphone jack
6. Headphone/Audio Out jack



REAR PANEL

1. Power input (DC19.5V)
2. WiFi antenna connectors
3. LAN (RJ45) ports
4. USB 3.0 ports
5. HDMI ports



SETTING UP YOUR ZOTAC ZBOX

1. Connect antenna for WiFi
2. Connect to home networks
3. Connect USB 3.0 devices
4. Connect HDMI display
5. Connect power cable
6. Turn on the system



快速启动指南

包装内含以下内容

- ☐ 1 x 索泰 ZBOX
- ☐ 1 x VESA支架
- ☐ 1 x 电源适配器
- ☐ 1 x 电源线
- ☐ 1 x 保修卡
- ☐ 1 x 使用说明书
- ☐ 1 x 驱动光盘
- ☐ 1 x USB驱动
- ☐ 2 x 天线



定制索泰 ZBOX

1. 按下两个按钮，打开盖子
2. 轻轻移除盖子




安装内存模块

1. 找到SO-DIMM插槽，以斜45度把内存模块插入SO-DIMM插槽
2. 轻按内存，直到内存完全锁入到卡扣内，并检查是否安装稳固



安装硬盘

1. 准备好2.5英寸SATA硬盘以及硬盘支架
2. 将硬盘安装至硬盘架中
3. 把硬盘以斜45度轻轻插入接口
4. 重新安装好螺丝



正面

1. 电源键
2. USB 3.0端口
3. 电源灯
4. 读卡器 (SD/SDHC/SDXC)
5. 麦克风接口
6. 耳机/立体声输出接口



背面

1. 电源输入接口 (直流19.5V)
2. 无线网络天线接口
3. 以太网接口
4. USB 3.0端口
5. HDMI 接口



安装你的索泰 ZBOX

1. 连接Wifi 天线
2. 连接网线
3. 连接USB 3.0设备
4. 连接HDMI 显示器
5. 连接电源线
6. 启动系统



快速啟動指南

包裝內含以下內容

- ☐ 1 x 索泰ZBOX
- ☐ 1 x VESA背架
- ☐ 1 x 電源適配器
- ☐ 1 x 電源線
- ☐ 1 x 保修卡
- ☐ 1 x 使用說明書
- ☐ 1 x 驅動CD/DVD
- ☐ 1 x USB驅動程式
- ☐ 2 x 天線



定制索泰 ZBOX

1. 同時按下兩邊按鈕以打開上蓋
2. 輕輕移除蓋子



安裝記憶體模組

1. 找到SO-DIMM插槽，以斜45度把記憶體模組插入SO-DIMM插槽
2. 輕按記憶體，直到記憶體完全鎖入到卡扣內，並檢查是否安裝穩固



安裝硬碟

1. 準備2.5英寸SATA 硬碟以及硬碟支架
2. 將硬碟安裝至硬碟架中
3. 把硬碟以斜45度輕輕插入介面
4. 重新安裝好螺絲



前面板

1. 電源鍵
2. USB 3.0 接口
3. 電源指示燈
4. 讀卡器 (SD/SDHC/SDXC)
5. 麥克風介面
6. 耳機/ 音頻輸出介面



後視圖

1. 電源輸入 (直流19.5V)
2. WiFi 天線連接器
3. 網絡 (RJ45) 連接口
4. USB 3.0 接口
5. HDMI 接口



安裝你的索泰ZBOX

1. 連接WiFi天線
2. 連接家居網絡
3. 連接USB 3.0 設備
4. 連接HDMI 顯示器
5. 連接電源線
6. 啟動系統



دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة

ZOTAC ZBOX	x 1
VESA	حامل x 1
محول كهرباء	x 1
سلك كهرباء	x 1
بطاقة ضمان	x 1
دليل مستخدم	x 1
قرص تشغيل	x 1
قرص USB مع قرص نظام التشغيل	x 1
هوائي	x 2



ضبط جهاز ZOTAC ZBOX

1. اضغط على الزرين لفتح الغطاء.
2. أزل الغطاء بلطف.




تركيب وحدات الذاكرة

1. حدد مكان فتحات ذاكرة SO-DIMM وأدخل وحدات الذاكرة SO-DIMM في الفتحة بزاوية 45 درجة.
2. اضغط بلطف على وحدة الذاكرة إلى أن تنطبق في مكانها بين ذراعي فتحة الذاكرة.




تركيب القرص الصلب

1. حدد مكان وضع القرص الصلب SATA قياس 2.5 بوصة وأزل براغي التنبيت.
2. ارفع القرص على المصراع الخاص به.
3. ادخل القرص الصلب في مكانه بزاوية 45 درجة واضغطه بلطف إلى الداخل.
4. أخفض المصراع البلاستيكي وأعد تثبيت البراغي.



1. زر التشغيل
2. منفذ USB 3.0
3. مؤشر LED التشغيل
4. قارئ بطاقات الذاكرة (SD/SDHC/SDXC)
5. مخرج الميكروفون
6. مخرج السماعات والوصلات السمعية



1. مدخل الكهرباء (DC19.5V)
2. وصلة هوائي WiFi
3. منفذ الشبكة المحلية (LAN (RJ45))
4. منفذ USB 3.0
5. منفذ HDMI



1. قم بتوصيل هوائي WiFi
2. صل الجهاز بشبكة منزلية
3. قم بتوصيل أجهزة USB 3.0
4. قم بتوصيل شاشة HDMI
5. صل كابلات الكهرباء
6. شغل النظام



KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE

U PAKETU SE NALAZI

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x postolje VESA
- 1 x AC adapter
- 1 x napojni kabal
- 1 x garantni list
- 1 x korisnički priručnik
- 1 x drajver disk
- 1 x USB uređaj sa pogonskim programom o.s.
- 2 x antene




PODEŠAVANJE ZOTAC ZBOX-A

1. Pritisnite dva dugmeta da oslobodite poklopac.
2. Pažljivo skinite poklopac.




INSTALACIJA MEMORIJSKIH MODULA

1. Pronađite SO-DIMM memorijska ležišta i ubacite SO-DIMM memorijski modul u ležište pod uglom od 45 stepeni.
2. Pažljivo pritisnite memorijski modul dok se ne uklopi na svoje mjesto u vodiče memorijskog ležišta.



INSTALACIJA HARD DISKA

1. Pronađite 2,5 inčni SATA hard disk i okvir hard diska.
2. Umetnite hard disk u okvir hard diska.
3. Umetnite hard disk u okvir pod uglom od 45 stepeni i lagano ga gurnite u konektor.
4. Ponovno postavite zavrtanj sa pljosnatom glavom.



PREDNJI PANEL

1. Taster za uključivanje
2. Priključak za USB 3.0
3. LED napajanja
4. čitač memorijske kartice (SD/SDHC/SDXC)
5. Utikač za mikrofonski
6. Utikač za slušalice/vanjski audio utikač



ZADNJI PANEL

1. Ulaz za napojni kabal (DC19.5V)
2. Spojnik za WiFi antenu
3. Priključak za LAN (RJ45)
4. Priključak za USB 3.0
5. HDMI priključak
6. HDMI priključak



POSTAVLJANJE ZOTAC ZBOX-A

1. Povežite antene za WiFi
2. Povezivanje sa žičanom mrežom
3. Povežite USB 3.0 uređaje
4. Povežite HDMI ekran
5. Povežite kabal za napajanje
6. Pokrenite sistem



STRUČNÁ PŘÍRUČKA

OBSAH BALENÍ

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x držák VESA
- 1 x střídavý adaptér
- 1 x Napájecí šňůra
- 1 x Záruční list
- 1 x Uživatelská příručka
- 1 x disk s řídicím programem
- 1 x Jednotka USB s ovladačem O/S
- 2 x antény




UŽIVATELSKÉ PŘÍZPŮSOBNÍ SYSTÉMU ZOTAC ZBOX

1. Pro uvolnění krytu stiskněte dvě tlačítka.
2. Opatrně odstraňte kryt.




INSTALACE PAMĚŤOVÝCH MODULŮ

1. Nalezněte paměťové sloty SO-DIMM a vložte paměťový modul SO-DIMM do tohoto slotu pod úhlem 45 stupňů.
2. Mírně stlačte paměťový modul, dokud nezacvakne pomocí přichytek paměťového slotu.



INSTALACE PEVNÉHO DISKU

1. Lokalizujte 2,5palcový pevný disk SATA a držák pevného disku.
2. Vložte pevný disk do držáku pevného disku.
3. Pevný disk vložte do otvoru pod úhlem 45° a lehce zatlačte do konektoru.
4. Přítlačný šroub vraťte na místo.



PŘEDNÍ PANEL

1. Vypínač
2. Konektor USB 3.0
3. LED kontrolka napájení
4. Čtečka paměťových karet (SD/SDHC/SDXC)
5. Konektor mikrofonu
6. Konektor sluchátek/výstup zvuku



ZADNÍ PANEL

1. Příkon (DC19.5V)
2. Konektor WiFi antény
3. Síťový konektor LAN (RJ45)
4. Konektor USB 3.0
5. Port HDMI
6. Port HDMI



NASTAVENÍ SYSTÉMU ZOTAC ZBOX

1. Připojte antény WiFi
2. Připojte k domácí síti
3. Připojte zařízení USB 3.0
4. Připojte displej HDMI
5. Připojte napájecí šňůru
6. Zapněte systém



SNHELLANLEITUNG

VERPACKUNGSIHALT

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x VESA Monitor-/Wandhalterung inkl. Befestigungsschrauben
- 1 x Netzteil
- 1 x Netzkabel
- 1 x Garantieschein
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Treiber disc
- 1 x USB Stick mit O/S Treibern
- 2 x WiFi Antennen



KONFIGURATION DER ZOTAC ZBOX

1. Drücken Sie die beiden Tasten, um die Abdeckung zu lösen.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung.




INSTALLIEREN EINES SPEICHERMODULS

1. Setzen Sie im 45 Grad-Winkel ein SO-DIMM-Speichermodul in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein.
2. Drücken Sie vorsichtig das Speichermodul nach unten bis es einrastet und von der Steckplatzvorrichtung gehalten wird.



INSTALLIEREN EINER FESTPLATTE/SSD

1. Entfernen Sie die Rändelschraube der Festplatten-/SSD-Halterung.
2. Klappen Sie die Kunststoff-Befestigung zur Seite.
3. Setzen Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte/SSD in die Halterung ein, indem Sie sie im 45 Grad-Winkel vorsichtig in die Anschlussvorrichtung einschieben.
4. Klappen Sie die Kunststoff-Befestigung wieder zurück und befestigen Sie sie mit der Rändelschraube.



FRONTSEITE

1. Netzschalter
2. USB 3.0 Anschluss
3. Power LED
4. Speicherkarten Combo-Anschluss
5. Mikrofon Eingang
6. Kopfhörer/Lautsprecher Ausgang



DE

RÜCKSEITE

1. Netzteil Anschluss (DC19.5V)
2. WiFi Antennen-Anschluss
3. Netzwerk (RJ45) Anschluss
4. USB 3.0 Anschlüsse
5. HDMI Anschluss



INBETRIEBNAHME DER ZOTAC ZBOX

1. Schließen Sie die WiFi Antennen an
2. Schließen Sie das Netzkabel an
3. Schließen Sie Ihre USB 3.0 Geräte an
4. Schließen Sie das HDMI an
5. Schließen Sie das Netzteil an
6. Schalten Sie das Gerät ein



GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

CONTENIDO

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x montaje VESA
- 1 x adaptador AC
- 1 x cable de corriente
- 1 x tarjeta de garantía
- 1 x manual de usuario
- 1 x Driver
- 1 x USB con driver O/S
- 2 x antena




CUSTOMIZAR SU ZOTAC ZBOX

1. Presione los dos botones para liberar la tapa.
2. Quite la tapa con cuidado.



INSTALAR LOS MÓDULOS DE MEMORIA

1. Localice los slots de memoria SO-DIMM e inserte un módulo de memoria en el slot con un ángulo de 45°.
2. Presione suavemente el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



INSTALAR EL DISCO DURO

1. Localice el disco duro SATA de 2.5 pulgadas y el soporte para disco duro.
2. Instale el disco duro en el soporte.
3. Inserte el disco duro en la ranura en un ángulo de 45 grados y deslice suavemente en el conector.
4. Reinstale el tornillo.



PANEL FRONTAL

1. Botón de encendido
2. Puerto USB 3.0
3. LED de alimentación
4. Lector de tarjeta de memoria (SD/SDHC/SDXC)
5. Microphone jack
6. Headphone/Audio Out jack



PANEL TRASERO

1. Entrada corriente (DC19.5V)
2. Conectores antena WiFi
3. Puertos LAN (RJ45)
4. Puertos USB 3.0
5. Puertos HDMI



CONECTAR EL ZOTAC ZBOX

1. Conectar las antenas para el WiFi
2. Conectar a la red
3. Conectar los dispositivos USB 3.0
4. Conectar al display HDMI
5. Conectar el cable de corriente
6. Encender el sistema



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CONTENU

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Monture VESA
- 1 x Adaptateur AC
- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Manuel utilisateur
- 1 x Disque de drivers
- 1 x clé USB avec drivers pour le système d'exploitation
- 2 x Antenne



CUSTOMISER VOTRE ZOTAC ZBOX

1. Appuyez sur les deux boutons pour libérer le capot.
2. Soulevez délicatement le capot.




INSTALLATION DE LA MÉMOIRE

1. Repérez les ports mémoire SO-DIMM et insérez votre barrette de mémoire SO-DIMM module dans le port avec un angle de 45 degrés.
2. Appuyez délicatement le module de mémoire jusqu'à ce qu'il se bloque dans l'emplacement avec les bras du port fermé.



INSTALLER UN DISQUE DUR

1. Repérez l'emplacement disque dur et retirez les vis à main.
2. Relevez le cache en plastique.
3. Insérez un disque dur 2.5-pouces SATA dans l'emplacement à 45 degrés puis appuyez délicatement pour le faire rentrer dans le port.
4. Rabaissez le cache en plastique et remettez la vis à main.



PANNEAU FRONTAL

1. Bouton Power
2. Port USB 3.0
3. Bouton de mise sous tension lumineux
4. Lecteur de carte mémoire (SD/SDHC/SDXC)
5. Sortie microphone jack
6. Sortie audio jack



PANNEAU ARRIÈRE

1. Entrée câble d'alimentation (DC19.5V)
2. Connecteur antenne WiFi
3. Ports LAN (RJ45)
4. Ports USB 3.0
5. Ports HDMI



INSTALLER VOTRE ZOTAC ZBOX

1. Connectez l'antenne WiFi
2. Connectez à un réseau domestique
3. Connectez les périphériques USB 3.0
4. Connectez à un affichage HDMI
5. Connectez à l'alimentation
6. Démarrez le système



VODIČ ZA BRZI POČETAK

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x VESA konzola
- 1 x AC adapter
- 1 x kabel napajanja
- 1 x jamstvena kartica
- 1 x korisnički priručnik
- 1 x Upravljački disk
- 1 x USB pogon pogonskim programom za O/S
- 2 x antene




PRILAGOĐAVANJE UREĐAJA ZOTAC ZBOX

1. Pritisnite dva gumba radi oslobađanja poklopca.
2. Pažljivo skinite poklopac.




POSTAVLJANJE MEMORIJSKIH MODULA

1. Pronađite SO-DIMM memorijske utore i umetnite SO-DIMM memorijski modul u utor pod kutom od 45 stupnjeva.
2. Lagano pritisnite memorijski modul tako da se uvrsti u svom položaju držačima memorijskog utora.



INSTALIRANJE HARD DISKA

1. Locirajte 2.5 inčni SATA hard disk i nosač hard diska.
2. Instalirajte hard disk u hard disk nosač.
3. Umetnite hard disk u otvor pod kutem od 45 stupnjeva i nježno pomaknite u konektor.
4. Ponovno instalirajte vijak.



PREDNJA PLOĚA

1. Gumb napajanja
2. USB 3.0 priključak
3. LED napajanja
4. čitač memorijske kartice (SD/SDHC/SDXC)
5. Priključak mikrofona
6. Priključak za slušalice / audio izlaz



STRAŽNJA PLOĚA

1. Ulaz napajanja (DC 19.5 V)
2. Priključak WiFi antene
3. LAN (RJ45) priključci
4. USB 3.0 priključci
5. HDMI priključci
6. DVI priključci



POSTAVLJANJE UREĎAJA ZOTAC ZBOX

1. Spojite antene za WiFi
2. Povežite s kućnom mrežom
3. Spojite USB 3.0 uređaje
4. Spojite HDMI zaslon
5. Priključite kabel napajanja
6. Uključite sustav



GYORS ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA

- 1 db ZOTAC ZBOX
- 1 db VESA konzol
- 1 db hálózati adapter
- 1 db hálózati kábel
- 1 db garanciakártya
- 1 db használati útmutató
- 1 db meghajtó lemez
- 1 db Illesztőprogramot tartalmazó USB-meghajtó
- 2 db antenna




A ZOTAC ZBOX TESTRESZABÁSA

1. Nyomja meg a két gombot a fedél kioldásához.
2. Óvatosan távolítsa el a fedelet.




MEMÓRIAMODUL BESZERELÉSE

1. Keresse meg a SO-DIMM memóriahelyet és illesszen be a nyílásba 45 fokos szögben egy SO-DIMM memóriamodult.
2. A memóriahely illesztősinjének segítségével finoman tolja be a memóriamodult kattanásig.



MEREVLEMEZ TELEPÍTÉSE

1. Keresse meg a 2,5 hüvelykes merevlemez és a merevlemez keretet.
2. Szerelje be a merevlemez a keretbe.
3. 45 fokos szögben csúsztassa be a merevlemez a foglalatba, és óvatosan nyomja be a csatlakozóba.
4. Tegye vissza a szárnyascsavart.



ELŐLAP

1. Be/kikapcsológomb
2. USB 3.0 csatlakozó
3. Bekapcsolt állapotot jelző LED
4. memóriakártya-olvasó (SD/SDHC/SDXC)
5. Mikrofon aljzat
6. Fejhallgató/Audio kimenet aljzat



HÁTLAP

1. Áramforrás bemenet (19.5V egyenáram)
2. WiFi antenna csatlakozók
3. LAN (RJ45) csatlakozók
4. USB 3.0 csatlakozók
5. HDMI csatlakozók



A ZOTAC ZBOX BEÁLLÍTÁSA

1. WiFi antennák csatlakoztatása
2. Csatlakoztassa a készüléket az otthoni hálózathoz
3. USB 3.0 készülékek csatlakoztatása
4. HDMI kijelző csatlakoztatása
5. Csatlakoztassa a hálózati kábelt
6. Kapcsolja be a rendszert



BUKU PETUNJUK

ISI PAKET

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x VESA mount
- 1 x AC Adapter
- 1 x Power Cord
- 1 x Kartu Garansi
- 1 x User Manual
- 1 x Driver disk
- 1 x USB drive dengan O/S driver
- 2 x antenna




SESUAIKAN ZOTAC ZBOX ANDA

1. Tekan kedua tombol tersebut untuk melepas penutup.
2. Lepas penutup secara perlahan.




MENGINSTAL MODUL MEMORY

1. Cari SO-DIMM slot memori dan masukkan modul memori SO-DIMM ke dalam slot pada sudut 45 derajat.
2. Tekan perlahan ke bawah pada modul memori sampai terkunci di tempatnya oleh lengan slot memori.




MENGINSTAL HARD DISK

1. Cari hard disk 2.5-inch SATA dan braket hard disk.
2. Pasang hard disk ke braket hard disk.
3. Masukkan hard disk ke dalam slot pada sudut 45 derajat dan geser lembut ke dalam konektor.
4. Pasang kembali sekrupnya.



PANEL DEPAN

1. Tombol Power
2. Port USB 3.0
3. LED Daya
4. Pembaca kartu memori (SD/SDHC/SDXC)
5. Microphone jack
6. Headphone/Audio Out jack



PANEL BELAKANG

1. Daya input (DC19.5V)
2. WiFi konektor antenna
3. LAN (RJ45) ports
4. Ports USB 3.0
5. HDMI ports
2. HDMI ports



SIAPKAN ZOTAC ZBOX ANDA

1. Hubungkan antenna untuk WiFi
2. Hubungkan ke jaringan rumah
3. Sambungkan perangkat USB 3.0
4. Hubungkan HDMI display
5. Hubungkan kabel power
6. Hidupkan sistem



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

CONTENUTO CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Supporto VESA
- 1 x alimentatore AC
- 1 x Cavo alimentazione
- 1 x Certificato di garanzia
- 1 x Manuale utente
- 1 x Disco driver
- 1 x USB drive with O/S driver
- 2 x Antenna




COME PERSONALIZZARE IL TUO ZOTAC ZBOX

1. Premi i due bottoni per rimuovere la cover
2. Rimuovi la cover con delicatezza




INSTALLARE UN MODULO DI MEMORIA

1. individuare lo slot di memoria SO-DIMM ed inserire il modulo di memoria SO-DIMM nello slot con un'angolazione di 45°.
2. spingere delicatamente il modulo fino ad agganciarlo allo slot.



INSTALLARE UN HARD DISK

1. individuare il bracket per hard disk SATA da 2,5"
2. Connettere il disco al bracket.
3. Inserire delicatamente l'HDD nel bracket con un'angolazione di 45° e spingerlo nel connettore.
4. Avvitare le viti.



FRONTE

1. Pulsante di accensione
2. USB 3.0
3. Power LED
4. Lettore di card (SD/SDHC/SDXC)
5. jack microfono
6. jack cuffie/audio



RETRO

1. Alimentazione (DC19.5V)
2. Connettore antenna WiFi
3. LAN (RJ45)
4. USB 3.0
5. HDMI
6. USB 3.0



COME POSIZIONARE IL TUO ZOTAC ZBOX

1. Connettere l'antenna WiFi
2. Connessione ad una rete domestica
3. Connettere un dispositivo esterno USB 3.0
4. Connettere un monitor HDMI
5. Connettere il cavo di alimentazione
6. Accendere il sistema



クイックスタートガイド

内容物

- ☐ 1 x ZOTAC ZBOX
- ☐ 1 x VESAマウント
- ☐ 1 x ACアダプタ
- ☐ 1 x 電源ケーブル
- ☐ 1 x 保証書
- ☐ 1 x ユーザーマニュアル
- ☐ 1 x ドライブディスク
- ☐ 1 x USBドライブ、O/Sドライブ
- ☐ 2 x アンテナ




ZOTAC ZBOXの開け方

1. 2つのボタンを押してカバーのロックを解除します。
2. 背面カバーをゆっくり取り外します。




メモリの取り付け

1. SO-DIMM スロットに メモリを45 度の角度で差し込みます。
2. SO-DIMMスロットの横の金具でメモリが固定されるまで ゆっくり押し下げます。



ハードディスクの取り付け

1. 2.5インチSATA HDDとHDDブラケットを用意します。
2. HDDをHDDブラケットに装着します。
3. スロットに45度の角度でHDDを挿入し、ゆっくりとコネクタに差し込みます。
4. ネジを取り付けます。



フロントパネル

1. 電源ボタン
2. USB 3.0
3. 電源LED
4. メモリーカードリーダー (SD/SDHC/SDXC)
5. マイクジャック
6. ヘッドホン/オーディオ出力ジャック



リアパネル

1. 電源入力 (DC19.5V)
2. Wi-Fi アンテナコネクタ
3. LAN (RJ45)
4. USB 3.0
5. HDMI
6. DVI-D



ZOTAC ZBOXのセッティング

1. Wi-Fiアンテナを取り付けます。
2. ネットワークケーブルを接続します。
3. USB 3.0デバイスを接続します。
4. HDMIにディスプレイを接続します。
5. 電源ケーブルを接続します。
6. システムの電源を入れます。



빠른시작 가이드

패키지 구성품

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x VESA 마운트
- 1 x AC 어댑터
- 1 x 파워코드
- 1 x 워런티 카드
- 1 x 사용자 매뉴얼
- 1 x 드라이브 디스크
- 1 x 드라이브 USB 저장소
- 2 x 안테나




당신의 ZOTAC ZBOX 커스터마이징 하려면

1. 두 버튼을 눌러 커버를 여세요.
2. 커버를 위로 올려 부드럽게 제거하세요.




메모리 모듈의 설치

1. SO-DIMM 메모리 슬롯에 SO-DIMM 메모리를 45도 방향으로 삽입합니다.
2. 조심스럽게 메모리 모듈을 내리면서 딱! 소리가 날 때까지 슬롯에 삽입합니다.



하드디스크의 설치

1. 2.5인치 SATA 하드디스크와 하드디스크 브라켓의 손나사를 풀어낸다.
2. 하드디스크를 하드디스크 브라켓에 설치합니다.
3. 2.5인치 SATA 하드디스크를 브라켓에 45도 방향으로 커넥터에 조심히 밀어넣는다.
4. 다시 손나사를 잠가 설치합니다.



프론트패널

1. 파워버튼
2. USB 3.0 포트
3. 파워 LED
4. 멀티 카드 리더기 (SD/SDHC/SDXC)
5. 마이크 단자
6. 헤드폰/오디오출력 단자



후면패널

1. 파워입력 (DC19.5V)
2. WiFi 안테나 커넥터
3. LAN (RJ45) 포트
4. USB 3.0 포트
5. HDMI 포트
6. HDMI 포트



ZOTAC ZBOX 셋팅

1. WiFi 안테나 연결하기
2. 홈 네트워크 연결하기
3. USB 3.0 장치 연결하기
4. HDMI 디스플레이 연결하기
5. 파워케이블 연결
6. 시스템 켜기



GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTENIDO

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x montaje VESA
- 1 x adaptador AC
- 1 x cable de corriente
- 1 x tarjeta de garantía
- 1 x manual de usuario
- 1 x Driver
- 1 x USB con driver O/S
- 2 x antena




PERSONALIZACIÓN DE SU ZOTAC ZBOX

1. Presione los dos botones para liberar la tapa.
2. Retire suavemente la tapa.




INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE MEMORIA

1. Localice los slots de memoria SO-DIMM e inserte un modulo de memoria en el slot con un ángulo de 45°.
2. Presione suavemente el modulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



INSTALAR EL DISCO DURO

1. Localice el disco duro SATA de 2.5 pulgadas y el soporte para disco duro.
2. Instale el disco duro en el soporte.
3. Inserte el disco duro en la ranura en un ángulo de 45 grados y deslice suavemente en el conector.
4. Reinstale el tornillo.



PANEL FRONTAL

1. Botón de encendido
2. Puerto USB 3.0
3. LED de encendido
4. Lector de tarjeta de memoria (SD/SDHC/SDXC)
5. Microphone jack
6. Headphone/Audio Out jack



PANEL TRASERO

1. Entrada corriente (DC19.5V)
2. Conectores antena WiFi
3. Puertos LAN (RJ45)
4. Puertos USB 3.0
5. Puertos HDMI



CONFIGURAR EL ZOTAC ZBOX

1. Conectar las antenas para el WiFi
2. Conectar a la red
3. Conectar los dispositivos USB 3.0
4. Conectar al display HDMI
5. Conexión a el cable de corriente
6. Encender el sistema



دلیل التشغيل السريع

محتویات جعبه

- 1 x ZBOX روناک
- 1 x پایه اتصال دیواری
- 1 x آداپتور AC
- 1 x کابل برق
- 1 x کارت گارانتی
- 1 x راهنمای کاربر
- 1 x دیسک حاوی درایور
- 1 x درایور USB به همراه درایور سیستم عامل
- 2 x آنتی




نحوه اعمال تغییر در ZBOX روناک

1. دو دکمه را برای رها کردن اهرم فشار دهید.
2. به آرامی روکش را بردارید.




نصب ماژول های حافظه

1. اسلات حافظه SO-DIMM را پیدا کرده و یک ماژول حافظه SO-DIMM را با زاویه 45 درجه در آن قرار دهید.
2. با احتیاط ماژول حافظه را به پایین فشار دهید تا ماژول قفل شده و دو ناروی کناری اسلات محکم شوند.



نصب هارد دیسک

1. هارد دیسک SATA 2.5 اینچی و براکت هارد دیسک را پیدا کنید.
2. هارد دیسک را به براکت هارد دیسک متصل کنید.
3. هارد دیسک را با زاویه 45 درجه داخل اسلات قرار داده و با احتیاط به اتصال دهنده متصل کنید.
4. سیم های درپوش را مجدداً نصب کنید.



پنل جلویی

1. کلید روشن و خاموش
2. درگاه های USB 3.0
3. چراغ LED برق
4. کارت حافظه خوان (SD/SDHC/SDXC)
5. جک اتصال میکروفون
6. جک اتصال هدفون/بلندگو



پنل پشتی

1. ورودی برق (DC 19.5 ولت)
2. محل اتصال آنتن WiFi
3. درگاه های LAN (RJ45)
4. درگاه های USB 3.0
5. درگاه HDMI



راه اندازی ZBOX روتاک

1. دفتبک بصورت WiFi
2. به یک شبکه خانگی متصل شوید
3. USB 3.0 را متصل کنید
4. دفتبک لصب و HDMI
5. کابل برق را وصل کنید
6. سیستم را روشن کنید



GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x suporte VESA
- 1 x transformador AC
- 1 x cabo de alimentação
- 1 x cartão de garantia
- 1 x Manual do Utilizador
- 1 x DVD de Drive
- 1 x Unidade USB com unidade O/S
- 2 x antena



PERSONALIZAR O SEU ZOTAC ZBOX

1. Pressione os dois botões para libertar a tampa.
2. Remova cuidadosamente a tampa.




INSTALAR MÓDULOS DE MEMÓRIA

1. Localize as ranhuras de memória SO-DIMM e introduza um módulo de memória SO-DIMM na ranhura num ângulo de 45 graus.
2. Pressione cuidadosamente o módulo de memória até encaixar no devido lugar através dos braços da ranhura de memória.



INSTALAR UM DISCO RÍGIDO

1. Localizar o disco rígido SATA de 2,5 polegadas e o suporte para o disco rígido.
2. Instalar o disco rígido no suporte para o disco rígido.
3. Inserir o disco rígido na ranhura num ângulo de 45 graus e deslizá-lo suavemente para dentro do conector.
4. Voltar a colocar o parafuso borboleta.



PAINEL FRONTAL

1. Botão ligar/desligar
2. Porta USB 3.0
3. LED de energia
4. Leitor de cartões de memória (SD/SDHC/SDXC)
5. Tomada de microfone
6. Tomada de auscultadores/saída de áudio



PAINEL TRASEIRO

1. Entrada de alimentação (19.5 V DC)
2. Conector de antena WiFi
3. Portas LAN (RJ45)
4. Portas USB 3.0
5. Portas HDMI



CONFIGURAR O ZOTAC ZBOX

1. Ligar antenas para WiFi
2. Conectar-se a uma rede doméstica
3. Ligar dispositivos USB 3.0
4. Ligar um ecrã HDMI
5. Ligar o cabo de alimentação
6. Ligar o sistema



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Uchwyt montażowy VESA
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Kabel zasilający
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja użytkownika
- 1 x Płyta ze sterownikami
- 1 x USB ze sterownikami
- 2 x Antena




MODYFIKACJA ZOTAC ZBOX

1. Naciśnij jednocześnie dwa przyciski, aby odblokować i zwolnić pokrywę.
2. Delikatnie zdejmij pokrywę.




INSTALACJA MODUŁÓW PAMIĘCI

1. Znajdź sloty pamięci SO-DIMM i włóż moduł pamięci pod kątem 45 stopni.
2. Delikatnie dociśnij moduł pamięci, aż zostanie zablokowany w slotcie pamięci.



INSTALACJA TWARDEGO DYSKU

1. Znajdź umiejscowienie 2.5-calowego twardego dysku SATA i wspornika twardego dysku.
2. Umieść twardego dysku we wsporniku.
3. Umieść twardego dysku 2.5-cala SATA pod kątem 45 stopni i delikatnie dosuń złącze.
4. Przykręć śrubki.



PRZEDNI PANEL

1. Przycisk zasilania
2. Port USB 3.0
3. Dioda LED zasilania
4. Czytnik kart flash (SD/SDHC/SDXC)
5. Gniazdo mikrofonu
6. Wyjście słuchawkowe/wyjście audio jack



TYLNY PANEL

1. Gniazdo zasilania (DC19.5V)
2. Złącze anteny WiFi
3. Ports LAN (RJ45)
4. Porty USB 3.0
5. Porty HDMI



KONFIGUROWANIE ZOTAC ZBOX

1. Podłącz anteny WiFi
2. Podłącz sieć domową
3. Podłącz urządzenia USB 3.0
4. Podłącz wyświetlacz HDMI
5. Podłącz kabel zasilający
6. Włącz system



GUIA RÁPIDO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Suporte VESA
- 1 x Adaptador AC
- 1 x Cabo de força
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Manual do usuário
- 1 x Disco de driver
- 1 x Unidade USB com unidade O/S
- 2 x Antena




PERSONALIZAR O SEU ZOTAC ZBOX

1. Pressione os dois botões para liberar a tampa.
2. Retire a tampa suavemente.




INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEMÓRIA

1. Localize os slots de memória SO-DIMM e insira um módulo de memória SO-DIMM no slot em um ângulo de 45 graus.
2. Pressione suavemente o módulo de memória até encaixar no lugar pelos braços do slot de memória.



INSTALANDO UM DISCO RÍGIDO

1. Localize o disco rígido SATA de 2,5 polegadas e o suporte do disco rígido.
2. Instale o disco rígido no suporte de disco rígido.
3. Insira o disco no slot em um ângulo de 45 graus e deslize suavemente para dentro do conector.
4. Reinstale o parafuso.



PAINEL FRONTAL

1. Botão de energia
2. Porta USB 3.0
3. LED de energia
4. Leitor de cartão de memória (SD/SDHC/SDXC)
5. Saída de Microfone
6. Saída de Headphone/Audio



PAINEL TRASEIRO

1. Entrada de energia (DC19.5V)
2. Portas antena WiFi
3. Portas LAN (RJ45)
4. Portas USB 3.0
5. Portas HDMI



CONFIGURANDO O SEU ZOTAC ZBOX

1. Conecte a antena para o WiFi
2. Conecte a uma rede doméstica
3. Conecte aparelhos no USB 3.0
4. Conecte uma tela na saída HDMI
5. Conectar o cabo de energia
6. Ligue o sistema



GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Sistem de Montare VESA
- 1 x Adaptor CC
- 1 x Cablu de Alimentare
- 1 x Carduri de Garanție
- 1 x Manualul Utilizatorului
- 1 x Unitate de disc
- 1 x Unitate USB cu driver pentru O/S
- 2 x Antene




PERSONALIZAR O SEU ZOTAC ZBOX

1. Apăsăți pe cele două butoane pentru a elibera capacul.
2. Scoateți cu atenție capacul.




INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS DE MEMÓRIA

1. Găsiți fantele de memorie SO-DIMM și introduceți un modul de memorie SO-DIMM în fantă, înclinat la 45 de grade.
2. Apăsăți ușor pe modulul de memorie, până când acesta se blochează pe marginile fantei de memorie.



INSTALAREA UNEI UNITĂȚI HARD DISK

1. Localizați unitatea hard disk SATA de 2.5 inch și consola acesteia.
2. Instalați unitatea hard disk pe consola acesteia.
3. Introduceți unitatea hard disk în fantă la un unghi de 45 de grade și glisați ușor în conector.
4. Remontați șurubul cu cap striat.



PANOU FRONTAL

1. Buton de pornire
2. Port USB 3.0
3. Indicator LED de alimentare
4. Citiitor de cartele de memorie (SD/SDHC/SDXC)
5. Mufă microfon
6. Căști/Mufă leșire Audio



PANOU SPATE

1. Intrare de curent (CC19.5V)
2. Conector antenă WiFi
3. Porturi LAN (RJ45)
4. Porturi USB 3.0
5. Porturi HDMI



SETARE ZOTAC ZBOX

1. Conectați antenele pentru WiFi
2. Conectați-vă la o rețea de domiciliu
3. Conectați dispozitivele USB 3.0
4. Conectați un adaptor de afișaj HDMI
5. Conectați cablul de alimentare
6. Porniți sistemul



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX;
- 1 x Крепление VESA;
- 1 x Блок питания;
- 1 x Шнур питания;
- 1 x Гарантийный талон;
- 1 x Руководство пользователя;
- 1 x Диск с драйверами;
- 1 x накопитель USB с драйверами для ОС;
- 2 x Антенна




НАСТРОЙКА ВАШЕГО ZOTAC ZBOX

1. Нажмите две кнопки, чтобы снять крышку.
2. Осторожно снимите крышку.




УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ ПАМЯТИ

1. Найдите слоты памяти SO-DIMM и вставьте модуль памяти SO-DIMM в слот под углом в 45 градусов.
2. Аккуратно нажимайте на модуль памяти до щелчка, который будет означать, что модуль закреплён в слоте специальными держателями.



УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

1. Возьмите 2.5-дюймовый жёсткий диск SATA и кронштейн, на котором он должен быть закреплён;
2. Закрепите жёсткий диск на кронштейне;
3. Вставьте жёсткий диск в слот под углом 45 градусов и аккуратно подвиньте его в сторону коннекторов до упора;
4. Закрутите крепежные винты.



ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Кнопка включения
2. Порт USB 3.0
3. Светодиодный индикатор питания
4. Слот для карт памяти (SD/SDHC/SDXC)
5. Разъем для микрофона
6. Разъем для наушников или колонок



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Разъем питания (19.5 В, постоянный ток)
2. Разъем для антенны WiFi
3. Порт LAN (RJ45)
4. Порты USB 3.0
5. Разъем HDMI
6. Разъем DVI



УСТАНОВКА ВАШЕГО ZOTAC ZBOX

1. Подключите антенну WiFi;
2. Подключитесь к домашней сети;
3. Подключите устройства USB3.0;
4. Подключите монитор через HDMI;
5. Подключите силовую кабель;
6. Включите ПК.



SKRAĆENI VODIČ ZA RAD

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Zglobni nosač
- 1 x AC adapter
- 1 x Strujni kabl
- 1 x Garantni list
- 1 x Priručnik za korisnike
- 1 x drajver disk
- 1 x USB uređaj sa upravljačkim programom za operativni sistem
- 2 x antene




PRILAGODAVANJE VAŠEG ZOTAC ZBOX-A

1. Pritisnite dva dugmeta da biste oslobodili poklopac.
2. Pažljivo uklonite poklopac.




INSTALACIJA MEMORIJSKIH MODULA

1. Locirajte SO-DIMM memorijske slotove i ubacite SO-DIMM memorijski modul u slot pod uglom od 45 stepeni.
2. Blago pritisnite ručice memorijskog modula dok memorijski modul dok ne nalegne na mesto.



INSTALACIJA HARD-DISKA

1. Lociraj 2,5" SATA hard-disk i hard-disk držač.
2. Postavi hard-disk na držač hard-diska.
3. Ubaci hard-disk u slot pod uglom od 45 stepeni i polako ga ubaci u konektor.
4. Vрати завртanj.



PREDNJA PLOČA

1. Taster za dovod napona
2. USB 3.0 port
3. LED indikator napajanja
4. čitač memorijskih kartica (SD/SDHC/SDXC)
5. Mikrofonski ulaz
6. Audio izlaz / izlaz za slušalice



ZADNJA PLOČA

1. Naponski ulaz (DC 19.5V)
2. Konektor WiFi antene
3. LAN (RJ45) portovi
4. USB 3.0 portovi
5. HDMI portovi



POSTAVLJANJE ZOTAC ZBOX-A

1. Povežite antene za WiFi
2. Povežite sa kućnom mrežom
3. Povežite USB 3.0 uređaje
4. Povežite HDMI ekran
5. Povežite strujni kabl
6. Uključite sistem



STRUÈNÁ PRÍRUÈKA

OBSAH BALENIA

- 1 x zariadenie ZOTAC ZBOX
- 1 x držiak VESA
- 1 x sieťový adaptér
- 1 x napájací kábel
- 1 x záručný list
- 1 x príručka používateľa
- 1 x inštalčný disk
- 1 x USB s O/S ovládač
- 2 x antény




PRÍPRAVA ZARIADENIA ZOTAC ZBOX

1. Stlačením dvoch tlačidiel uvoľníte kryt.
2. Opatrne odstráňte kryt.




INŠTALÁCIA PAMÄŤOVÝCH MODULOV

1. Nájdite pamäťové sloty pre moduly SO-DIMM a pamäťové moduly SO-DIMM vložte do slotov v 45 stupňovom uhle.
2. Pamäťový modul pomaly zatlačte dole, aby zapadol na miesto za páčky pamäťového slotu.



INŠTALÁCIA PEVNÉHO DISKU

1. Zoberte pevný disk SATA 2,5 palca a držiak pevného disku.
2. Pevný disk vložte do držiaka pevného disku.
3. Pevný disk vložte do otvoru v 45 stupňovom uhle a pomaly ho zasunúte do konektora.
4. Znova namontujte krídlovú maticu.



PREDNÝ PANEL

1. Hlavný vypínač
2. Porty USB 3.0
3. LED indikátor napájania
4. Čítačky pamäťových kariet (SD/SDHC/SDXC)
5. Konektor pre mikrofón
6. Konektor pre slúchadlá/audio výstup



ZADNÝ PANEL

1. Napájanie (DC 19.5 V)
2. Konektor pre WiFi anténu
3. Porty pre LAN (RJ45)
4. Porty USB 3.0
5. Porty HDMI



NASTAVENIE ZARIADENIA ZOTAC ZBOX

1. Napojte antény pre WiFi.
2. Pripojte ho k domácej sieti.
3. Napojte USB 3.0 zariadenia.
4. Napojte HDMI displej.
5. Pripojte napájací kábel.
6. Zapnite systém.



NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE

VSEBINA PRODAJNEGA PAKETA

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x nosilec VESA
- 1 x napajalnik AC
- 1 x napajalni kabel
- 1 x garancijski list
- 1 x uporabniški priročnik
- 1 x pogonski disk
- 1 x USB pogon z gonilnikom O/S
- 2 x antena




PRILAGAJANJE NAPRAVE ZOTAC ZBOX

1. Pritisnite dva gumba, da sprostite pokrov.
2. Previdno odstranite pokrov.




NAMESTITEV POMNILNIŠKIH MODULOV

1. Locirajte pomnilniške reže SO-DIMM in vstavite pomnilniški modul SO-DIMM pod kotom 45 stopinj.
2. Nežno pritisnite pomnilniški modul navzdol, da se zaskoči v zatiče pomnilniške reže.



NAMEŠČANJE TRDEGA DISKA

1. Poiščite 2,5 palčni trdi disk SATA in nosilec za trdi disk.
2. Namestite trdi disk v nosilec.
3. Vstavite trdi disk v režo pod kotom 45 stopinj in ga nežno potisnite v konektor.
4. Ponovno namestite gumbni vijak.



SPREDNJA PLOŠČA

1. Gumb za vklop/izklop
2. Vrata USB 3.0
3. LED-dioda za napajanje
4. Bralnik pametnih kartic (SD/SDHC/SDXC)
5. Priključek za mikrofonski
6. Izhodni priključek za slušalke/avdio



HRBTNA PLOŠČA

1. Vhod za napajanje (19.5 V DC)
2. Priključek za Wi-Fi anteno
3. Vhod LAN (RJ45)
4. Vrata USB 3.0
5. Vhod HDMI
6. Vhod HDMI



VZPOSTAVITEV NAPRAVE ZOTAC ZBOX

1. Priključite antene za Wi-Fi
2. Priključite v domače omrežje
3. Povežite naprave USB 3.0
4. Povežite zaslon HDMI
5. Priključite napajalni kabel
6. Vključite sistem



HIZLI KULLANIM KLAVUZU

PAKET İÇERİĞİ

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x VESA bağlantısı
- 1 x AC adaptör
- 1 x Güç Kablo
- 1 x Garanti Kartı
- 1 x Kullanım Klavuzu
- 1 x Sürücü Diski
- 1 x İşletim sistemi sürücülerini USB belleği
- 2 x anten




ZOTAC ZBOX'INIZI ÖZELLEŞTİRMEK

1. Kapağı serbest bırakmak için iki düğmeye basın.
2. Kapağı yavaşça çıkarın.




BELLEK MODÜLLERİNİ TAKMAK

1. SO-DIMM bellek yuvasını bulun ve bir SO-DIMM bellek modülünü 45 derece açı ile yuvaya yerleştirin.
2. Yuvadaki kollar kilitlene kadar nazıkcı belleğin üzerine bastırarak yuvaya takınız.



SABIT DISKİ TAKMAK

1. 2.5-inç SATA sabit disk ve braketini yerini tespit edin.
2. Sabit diskini yerine monte edin.
3. Brakete 2.5" bir sata sabit diskini 45 derece açı ile nazıkcı bağlantı yerine kaydırarak takınız.
4. Civataları tekrar geri takın.



ÖN PANEL

1. Güç düğmesi
2. USB 3.0 çıkışı
3. Güç LED'i
4. Bellek kartı okuyucu (SD/SDHC/SDXC)
5. Mikrofon çıkışı
6. Kulaklık/ses çıkışı



ARKA PANEL

1. Güç Girişi (DC19.5V)
2. WiFi anten bağlantısı
3. LAN (RJ45) çıkışları
4. USB 3.0 çıkışları
5. HDMI çıkışları
6. HDMI çıkışları



ZOTAC ZBOX'İNİZİ AYARLAMAK

1. Wi-Fi'ye antenleri bağlayın
2. Bir ev ağına bağlayın
3. USB 3.0 aygıtları bağlayın
4. Bir HDMI görüntü birimi bağlayın
5. Güç kablosunu bağlamak
6. Sistemi açmak



ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x кріплення VESA
- 1 x блок живлення
- 1 x шнур живлення
- 1 x гарантійний талон
- 1 x посібник користувача
- 1 x диск з драйверами
- 1 x накопичувач USB з драйверами для ОС
- 2 x антена



НАЛАШТУВАННЯ ВАШОГО ZOTAC ZBOX

1. Натисніть дві кнопки, щоб зняти кришку.
2. Обережно зніміть кришку.



ВСТАНОВЛЕННЯ МОДУЛІВ ПАМ'ЯТІ

1. Знайдіть слоти для модулів пам'яті SO-DIMM та встановіть модуль SO-DIMM в слот під кутом 45 градусів;
2. Обережно натисніть на модуль пам'яті доки він не буде затиснений защіпками слота.



ВСТАНОВЛЕННЯ ЖОРСТКОГО ДИСКУ

1. Візьміть 2.5-дюймовий жорсткий диск SATA та кронштейн, на якому його потрібно закріпити;
2. Закріпіть жорсткий диск на кронштейні;
3. Встановіть жорсткий диск до слоту під кутом 45 градусів та обережно посуньте його в бік конекторів до упору;
4. Закрутіть кріпильні гвинти.



ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Кнопка вмикання;
2. Порти USB 3.0;
3. Світлодіодний індикатор живлення;
4. Пристрій для зчитування карт пам'яті (SD/SDHC/SDXC);
5. Вхід для мікрофону;
6. Звуковий вихід для колонок або навушників.



ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Місце для підключення блока живлення (19.5 В, постійний струм)
2. Конектор для антени WiFi;
3. Порт LAN (RJ45);
4. Порти USB 3.0;
5. Порт HDMI.



ВСТАНОВЛЕННЯ ВАШОГО ZOTAC ZBOX

1. Підключіть антену WiFi;
2. Підключіться до домашньої мережі;
3. Підключіть пристрій USB 3.0;
4. Підключіть монітор HDMI;
5. Підключіть силовий кабель;
6. Увімкніть ПК.



